

## L P G 充填に関するパイロット、クルーへの周知事項

- 1 充填できるシリンダーは、日本国内で容器検査を受けた物のみである。
- 2 充填所の設定する規制区域内へ入ることが出来る、車両の台数、クルーの数は、各チーム充填所の許可する台数・人数とする。
- 3 充填所の設定する規制区域内に入ろうとする車両・クルーは、次のことを確認する。
  - ・ 炎、火花を発生する可能性のある装置は、身につけず、安全装置などにより炎・火花を発生しないようにする。
  - ・ 携帯電話、無線機の電源を切る。
- 4 車両からのシリンダーの積み下ろし作業は、充填所の指定する駐車場にて速やかに行い、作業が終了した車両・クルーは速やかに充填所から退去する。
- 5 海外製のシリンダーなど、充填所のホースと接続するためにアダプタが必要な場合は、充填所係員にシリンダーを引き渡す前に、シリンダーにアダプタを接続する。
- 6 充填するシリンダーを充填所係員に引き渡す場所は、充填所の指定する場所とし、充填作業場には、パイロット、クルーは入らない。